הפעלת מצב שבת

דגמים: SJ-2369 / SJ-2375
SJ-2770 / SJ-3850

המצב מיועד להפעיל את מערכת הקירור בלי תלות בחיישנים ובלי להפעיל את התאורה.

טיפים לכיוון הטמפרטורה

המצב מבטל כל הפעלה הקשורה לחיישנים כגון שמירת טמפ' קבועה אולם ניתן לכוון את כיווני הטמפ' לפני הפעלת מצב השבת (עיינו בטבלאות בהמשך).
במצב זה מופעל מצב שמירת טמפ' יחודי בלי מעורבות של החיישנים.
רמות הקירור קשורות ישירות לכיווני הטמפ' הרגילה ולא ניתן לכוון את הטמפ' אחרי הפעלת המצב.

תא הקפאה

דרגת קירור	חיווי
רכה	MIN MAX COLDEST
רגילה	MIN MAX COLDEST
קרה ביותר	MIN MAX COLDEST

תא קירור

דרגת קירור	חיווי
רכה	MIN MAX COLDEST
רגילה	MIN MAX COLDEST
קרה ביותר	MIN MAX COLDEST

הפעלת מצב שבת

שעות	הפעלה	מחוון	ביטול
40 שעות	לחצו על לחצן המצב (2 צלצולים)	המחוון מהבהב יחד עם הצלצול ומפסיק לאחר 5 שניות מהבהב מפסיק (נורית תא הקירור כובה לאחר הצלצול).	לחצו על לחצן המצב במשך 5 שניות לפחות. נורית החיווי של תא הקירור נדלקת לאחר הצלצול.
80 שעות	לחצו במשך 3 שניות לפחות על לחצן המצב (3 צלצולים)		

<u>הערות:</u>

*[1] המצב מסתיים אוטומטית בתום הזמן הנבחר.

- **Express freezing**, **Express cool**, תאורת התאים, התראת הדלת וצלילי הלחצנים מבוטלים בזמן פעולת מצב שבת (תאורת הפנל במצב המתנה תישאר כבויה).
- בסיום מצב שבת, כל המצבים למעט **Express freezing** ו-**Express cool** מאותחלים בהתאם לכיוונים הקודמים.