הפעלת מצב שבת

דגמים: SJ-4650 / SJ-4655 / SJ-4660
SJ-3650 / SJ-3655 / SJ-3660

המצב מיועד להפעיל את מערכת הקירור בלי תלות בחיישנים ובלי להפעיל את התאורה.

טיפים לכיוון הטמפרטורה

המצב מבטל כל הפעלה הקשורה לחיישנים כגון שמירת טמפ' קבועה אולם ניתן לכוון את כיווני הטמפ' לפני הפעלת מצב השבת (עיינו בטבלאות בהמשך).
במצב זה מופעל מצב שמירת טמפ' יחודי בלי מעורבות של החיישנים.
רמות הקירור קשורות ישירות לכיווני הטמפ' הרגילה ולא ניתן לכוון את הטמפ' אחרי הפעלת המצב.


תא הקפאה

דרגת קירור	SJ-4650 SJ-4655 SJ-4660
רכה	-17
רגילה	-18
קרה ביותר	-19

תא קירור

דרגת קירור	SJ-4650 SJ-4655 SJ-4660
רכה	5
רגילה	4
קרה ביותר	3

הפעלת מצב שבת

דגם	הפעלה	ביטול *[1]
SJ-4650 SJ-4655 SJ- 4660	1.  בחרו את אייקון המצב. 2.  80 שעות 40 שעות בחרו בין 40 ל-80 שעות 3.  (3 ביפ) (ביפ, ביפ) השלימו את הפעולה	לחצו על הלחצן במשך 5 שנ' (ביפ). 
SJ-3650 SJ-3655 SJ- 3660	1. לחצו תחילה על לחצן **Express Freezing** במשך 3 שניות (3 ביפים).  2. המשיכו ללחוץ על לחצן **Express Freezing** ולאחר מכן לחצו על לחצן **R** או **F** במשך 3 שניות לפחות.(ביפ, ביפ)  40 שעות (ביפ ביפ) 80 שעות (ביפ ביפ ביפ). --- הסמל של תא הקירור מהבהב. לאחר מכן הוא כבה.	זהה לתהליך ההפעלה (ביפ) לאחר שנשמע ביפ, סמן תא הקירור נדלק.

<u>הערות:</u>

*[1] המצב מסתיים אוטומטית בתום הזמן הנבחר. ניתן לבטל את המצב בהתאם להוראות "ביטול הפעולה".

- **Extra cool**, **Express freezing**, **Express cool**, תאורת התאים, התראת הדלת וצלילי הלחצנים מבוטלים בזמן פעולת מצב שבת (תאורת הפנל במצב המתנה תשאר כבויה).
- אחרי סיום מצב שבת, כל המצבים למעט **Extra cool**, **Express freezing** ו-**Express cool** מאותחלים בהתאם לכיוונים הקודמים.