הפעלת מצב שבת

דגם SJ-5878

המצב מיועד להפעיל את מערכת הקירור בלי תלות בחיישנים ובלי להפעיל את התאורה.

טיפים לכיוון הטמפרטורה

המצב מבטל כל הפעלה הקשורה לחיישנים כגון שמירת טמפ' קבועה אולם ניתן לכוון את כיווני הטמפ' לפני הפעלת מצב השבת (עיינו בטבלאות בהמשך).
במצב זה מופעל מצב שמירת טמפ' יחודי בלי מעורבות של החיישנים.
רמות הקירור קשורות ישירות לכיווני הטמפ' הרגילה ולא ניתן לכוון את הטמפ' אחרי הפעלת המצב.

תא הקפאה

דרגת קירור	מחוון
רכה	-17
רגילה	-18
קרה ביותר	-19

תא קירור

דרגת קירור	מחוון
רכה	5
רגילה	4
קרה ביותר	3

הפעלת מצב שבת

פעולה/תצוגה	תצוגה
1. בחרו את אייקון המצב	מהבהב
כשלוחצים על האיקונים מאירים בסדר הבא.	Standby display ← F → R → Ion → → →
2. בחרו את משך מצב השבת עם חצים ▲ או ▼. כל לחיצה משנה את התצוגה באופן המוצג משמאל.	5:40 (40 hours) → 5:80 (80 hours) → --- (OFF)
3. לחצו על לחצן (ENTER).	איקון המצב מאיר.
תאורת התא כובה לאחר השמעת "ביפ".	5:80 (3 צלצולים) או 5:40 (2 צלצולים)

ביטול

1. לחצו על הלחצן במשך 5 שנ' (ביפ) .
לאחר שנשמע ביפ, סמל תא הקירור נדלק

הערות:

- **Express freezing**, **Express cool**, תאורת התאים, התראת הדלת וצלילי הלחצנים מבוטלים בזמן מצב שבת (תאורת הפנל במצב המתנה תשאר כבויה).
- אחרי סיום מצב שבת, כל המצבים למעט **Express freezing** ו-**Express cool** חוזרים לכיוונים הקודמים.