הפעלת מצב שבת

דגמים:

SJ-8960 / SJ-8590 / SJ-8950 / SJ-8570

המצב מיועד להפעיל את המקרר בלי תלות בחיישנים ובלי להפעיל את התאורה.

	הפעלת מצב שבת	ביטול מצב שבת[1]
SJ-8960, SJ-8590	1 בחרו את איקון המצב 2 בחרו 40 או 80 שעות (or) — 40 שעות — 80 שעות 3 השלימו את הכיוון — (Beep,beep) — (Beep, beep, beep)	לחצו על לחצן זה במשך 5 שניות לפחות תשמעו ביפ. תאורת המקרר תאיר לאחר הביפ
SJ-8950, SJ-8570	1 לחצו על לחצן מצב ההפעלה הרצוי (ביפ, ביפ, ביפ) 40 שעות לחצו על בורר מצב ההפעלה במשך 3 שניות לפחות (ביפ, ביפ, ביפ) 80 שעות 2 המחוון מהבהב יחד עם הביפ ומפסיק לאחר 5 שניות. גם (תאורת המקרר כובה לאחר הביפ. (Flashing) (Turned off)	לחצו על בורר מצבי ההפעלה במשך 5 שניות לפחות (ביפ) תאורת המקרר נדלקת לאחר הביפ

<u>הערה</u>

מצב שבת מסתיים אוטומטית במוצאי שבת. ניתן לבטל את הסיום האוטומטי על ידי ביצוע השלבים בסעיף "ביטול מצב שבת".

- במצב שבת מצבי ההפעלה הבאים לא פעילים: Extra cool, Express Freezing, Express cool, Deep Freezing, Extra cool plus, תאורת המקרר, התראת דלת פתוחה והצליל הנלווה ללחיצה על לחצן כלשהו (התצוגה לא מאירה).
- בצאת השבת, מצבי ההפעלה (למעט Extra cool,Express cool ו- Express Freezing, חוזרים למצב שבו היו לפני המעבר למצב שבת.