הפעלת מצב שבת

דגמים: SJ-9260 / SJ-9270
SJ-9160 / SJ-9170

מצב זה תוכנן כך שהמקרר יקרר בלי להפעיל את החיישנים ומתגי הדלת.

עצות לכיוון הטמפ'

המצב מבטל כל פעולה שמפעילה את החיישנים כגון בקרת טמפ' מדוייקת. עם זאת אתם יכולים לכוון את כיווני הטמפ' לפני הפעלת מצב השבת (עיינו בטבלה הבאה.

- כשהמצב מופעל בקרת הטמפ' פועלת בלי החיישנים.
- רמות הקירור קשורים ישירות לכיווני הטמפ' הרגילים ולא ישתנו אחרי כיבוי המצב.

רמת הקירור	רך	רגיל	קר ביותר
תא ההקפאה	**-17**	**-18**	**-19**
תא הקירור	5	4	3

הפעלה

תצוגה פעולה

1 בחרו במצב שבת

תצוגת המתנה (SJ-9260 / SJ-9270 / SJ-9160 / SJ-9170)

2 בחרו את משך הפעולה (40 או 80 ש')

40 ש' 80ש' כיבוי

3 בחרו את הטמפ'

שני צפצופים

שלושה צפצופים

השלימו את הפעולה

4 בתום זמן הפעולה המצב יכובה אוטומטית.