


SHARP

הוראות הפעלה

למקרר


דגמים:

SJ-2124 SJ-2131



ראלקו מוצרי צריכה בע"מ
המצודה 31 אזור 5800174





שימו לב!

לקוח נכבד שים לב!

1. חובת המוביל להוציא את המקרר מהאריזה, להציבו במקום, לחברו לחשמל ולכוון את וסת הטמפרטורה.
באם החלטת להשאיר את המקרר באריזה - אשר בקשתך על גבי תעודת המשלוח.
(ראה נוהל הקפאת אחריות מקררים - רצ"ב)

**בדוק את המקרר היטב - פגיעות שלא ידווחו מיידית
(תוך 24 שעות למוקד השרות בלבד) לא יתקבלו.**

מקרר אשר חובר למערכת החשמל, לא יוחלף בשום מקרה - בגלל נזק חיצוני

2. חתום על שני העתקים של תעודת במשלוח כאישור לביצוע האספקה וקבלת המקרר ללא פגיעות.

לשירות איכותי ואדיב
חברת ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

ספח - תעודת אחריות בגב החוברת

יש למלא את כל הפרטים
ולשלוח את הספח לכתובת הרשומה בספח

נוהל הקפאת אחריות - מקררים

לקוח שקיבל מקרר ואינו משתמש בו, יכול להקפיא את האחריות לתקופה של עד שנה בתנאים כדלהלן:

1. לפני תחילת השימוש יזמין הלקוח טכנאי (באמצעות שירות ראלקו) לבדיקת המקרר.
2. אחרי אישור הטכנאי, תופעל האחריות מיידית.
3. הלקוח ישלם עבור בדיקת הטכנאי סך 250 ש"ח (נכון לתאריך 1.5.2016).


4. נזק פיזי שייגרם למקרר, בתקופת ההקפאה, לא יכלל במסגרת האחריות.

5. בעת הבדיקה על הלקוח להציג את חשבונית הרכישה.
6. עם קבלת דו"ח הטכנאי, תישלח לבית הלקוח תעודת אחריות תקפה ויעודכן המחשב, עם ציון העובדה כי "האחריות הוקפאה".

לקוח שארפ, שלום רב!

תודה על שקנית מקרר שארפ הידוע באמינותו, באיכותו ובטכנולוגיה המתקדמת שלו.


אנו ממליצים על שמירת מספר כללים בסיסיים:



- בהפעלה הראשונה מומלץ להמתין כ-4 שעות לפני הכנסת המוצרים למקרר וזאת כדי לאפשר למקרר להגיע לטמפרטורת העבודה.
- לפני הכנסת המוצרים למקרר בדוק כי המקרר הגיע לטמפ' עבודה - 5° בתא המזון.
- המקרר שברשותך עובד בשיטת ה-NO FROST, שיטה זו דורשת מעבר חופשי לזרימת אויר קר בתוך המקרר, אין לדחוס את המוצרים בתוך חלל המקרר, יש לסדרם בצורה שתאפשר זרימת אויר חופשית.



- מגירת הירקות משמשת לאחסון ירקות ופירות. אך אם ברצונך להשתמש במדפי המקרר לאחסון ירקות ופירות, יש לאחסנם כך שלא יהיו צמודים לגב המקרר או לפתחי יציאת האויר הקר אשר בגב המקרר.
מזון הצמוד לפתחים עלול לקפוא!



- פנים המקרר מיוצר מחומר פלסטי מיוחד, בעל איכות גבוהה ביותר, הנקרא ABS ובו משתמשים רוב היצרנים בעולם.

אין לנקות את פנים המקרר בתרסיסים וחומרים תוקפים פלסטיק.

(מצורפת בזאת כתבה מעיתון "ידיעות אחרונות" המתייחסת לכך).
לפיכך נקה את פנים המקרר בחומרים רכים כגון: סבון, אמה, וכדומה.
שמוש בחומרים ממיסים עלול לגרום לנזק אשר אינו מכוסה בכתב האחריות.
אנא הקפד על כך!

אנו מאחלים לך הנאה מלאה מהמוצר שרכשת ונשמח לעמוד לשירותך בכל עת.



ההרצה

הזדהו בנקיון מקרבכם

יצרני המקררים ממליצים: נקו את המקרר בחומרים "רכים" ואל תסמכו על תרסיסים למיניהם, גם כאשר כתוב על התווית שהם מיועדים לכך • מדוע: קראו את הכתבה הבאה

הזהרה כשאנכם נכדים חומר לניקוי המקרר שלכם לא כל חומר באמת מתאים. הרכים אינם של שני חומרי המקררים הנדלונות, אלא חומרים, מציצים לנקות את פנים המקרר בחומרים רכים כמו סבון, אמה וכדומה ולא בתרסיסים שאין לדעת מה הם מכילים.

תקן למיכלים לנחלים שאינם למאכל (ת"י 639) המיועדים לשימוש ביתי, הוא תקן רשמי, שתוקו בשנת '94. התקן מחייב את היצרנים של חומרי הניקוי בסידרה של חומרים, אבל אינו מחייב אותם לציין על גבי האריזה את מרכיבי המוצר.

לדברי מנהל המעבדה לכימיה במכון התקנים, ר"ד רב קור, החלט באחרונה להכניס שינוי נוסף בתקן ולחייב את היצרנים גם בציון המרכיבים. "מסתובבים בשוק ורורים מסוכנים, כמו אלה לפיתוח פתירות בכיורים או סודה קאוסטית. ננסה לעשות את הניקיון בקצב מזורז ואני מקווה שזה יאריך לא יותר מחודשים אחדים".

אין ספק, עם זאת, שהתקן הקיים מתייחס גם לחומרי ניקוי למיניהם. לפני זמן קצר כתבנו כאן על נחלים תרסיסים לניקוי שוטפים, שעל גבי האריזה שלהם לא מציינים המרכיבים, והם שהם רעילים ודוקים במיוחד (כמו סודה קאוסטית למשל).

הנשא חוזר על עצמו כנסו אתר של חומרי ניקוי, המשווקים תחת הכותרת, "רסס וני". גבי היצרנים סופנים, וכצדק, שאינם מודים על-פי התקן למסור לצרכן מידע.

שני מוצרים כאלה, רסס וגב של פנו ושל קדם ביטחונים מסירות פנמפמיק, מיר ערים לאותה מטרה. אצל סנו מסומן באופן כללי ביותר (וולונטרי) מה מכיל המוצר, אצל פנמפמיק בכלל לא. שני המוצרים מתאימים לדברי היצרנים, לניקוי פורמאיקה, רפמות, מקררים, מיקרוגל ועוד.

באחרונה הגיע מקרר חדש ללקוח כלשהו (שמו רשום במערכת). כעבור זמן קצר הודיע האיש ליצרן, שיש סדק בפלסטיק הפנימי של המקרר. איש הביקורת הגיע, ראה, הורה להחליף את המקרר. הדבר חוזר על עצמו פעמים אחדות. בפעם השלישית החליטו נציגי היצרן לברוק את העניין.

אחרי תחקיר שערכו ללקוח התברר, כי שכשונה מקבל את המקרר החדש, ולפני שהוא ממלא אותו במזרים, הוא מנקה את חו בתרסיס מסוג "רסס וגב", שכן מציין עליו במירוש שהוא מתאים למקררים.

המוצר נברק במעבדה של יצרן המקררים וזמן הבדיקה עלה, כי הוא מכיל גליקול ואלכוהול בשיעור כזה, שכלל הוראה תוקף

את החומר הפלסטי המשמש את כל יצרני המקררים בעולם והמכונה ABS.

וכך אומר היבמאי ממפעל המקררים: "הניקוי הוא קלה, כאשר השימוש הוא על-פי ההנחיות חומרה יותר כאשר החומר נשאר על-פני השטח ללא ניגוב. יש במקרר אחרים שני גוב רגיל לא יסלק את חומר הניקוי ואכן, באחרים אלה מצטננו סדקים אצל לקוחות.

אנו מבקשים, אומר היבמאי, "להסיר מעטיפת המוצר את הכיתוב שהמוצר מתאים לניקוי מקררים, או לחילופין להמליץ על ניקוי חיצוני בלבד, תוך הדגשה שדבר קיי אינו מיועד לניקוי פנים המקרר".

בתשובה על שאלה אמר לנו מנהל סנו, אלכס לנדסברג, כי במוצר שלו יש 2 אחוזים גליקול רב אחוזים אלכוהול שלרעתו ולרעת כימאית המפעל, אינם מסוגלים לתקוף את הפלסטיק של המקרר, אבל הוא מוכן - בלי כל בעיות וכלי להיכנס לוויכוח - להסיר את ההמלצה לניקוי מקררים. בפנמפמיק יש אותו חומר גליקול 4 אחוזים אלכוהול.

ר"ד קרן ממכון התקנים אומר בתשובה, כי זה ייתכן מאוד שהחומרים האלה תוקפים את הפלסטיק הפנימי של המקרר בתנאים מסוימים. ■ נרדית ארד

2101

ראלקו סוכנויות בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



לקוח נכבד !

קבוצת ראלקו מברכת אותך לרגל רכישת מוצר חשמלי זה מתוך מגוון מוצרי האיכות של היצרנים הבינלאומיים קונצרן הענק היפני **SHARP** וקונצרן הענק האירופאי **ZANUSSI** שקבוצת ראלקו הינה נציגתן הבלעדית בישראל.

למען שמירה על המוצר ותוחלת חיים ארוכה הננו ממליצים לך לקוח יקר לרכוש בעת ההתקנה/הדרכה את האביזרים הבאים:

מגן בפני נחשולי מתח וברקים מתוצרת **Q-TRADE** המעניק לך הגנה בפני אספקת חשמל בלתי סדירה וברקים אשר אינם מכוסים במסגרת האחריות.

לרוכש את המגן מתחנת השרות מוענקת ע"י השרות אחריות בפני כשל של המגן בכל תקופת האחריות למוצר שרכשת והאחריות למוצר תכלול גם נזק מאספקת חשמל בלתי סדירה ו/או פגיעת ברק.

*מגן שלא נרכש מתחנת השרות אינו מעניק אחריות לנזקים המוחרגים בתעודה.

מונע אבנית למכונת כביסה ומדיח המונע היווצרות אבן ומזהמים אחרים מצנרת המים ומאריך את חיי המוצר.

עגלה למכונת כביסה המתאימה למכונת הכביסה שרכשת ואינה גורמת לנזקים למכונה כתוצאה מחוסר התאמה ואיכות ירודה
(נזקים שאינם כלולים באחריות למוצר)

חומר ניקוי מסכי LCD הכולל מטלית מיוחדת ומונע נזקים למסך הטלוויזיה.

בכבוד רב

ראלקו סוכנויות בע"מ

חברת ראלקו סוכנויות בע"מ מודה לכם על שרכשתם מקרר איכותי ומשוכלל זה מתוצרת Sharp. אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת תוך הקפדה על הוראות הבטיחות. במידה ותתקלו בבעיות בהפעלה, או שתתגלה תקלה, אנא פנו למעבדת השרות הקרובה על פי הפירוט המופיע בתעודת האחריות.

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר. היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתוב. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

במידה ופתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.

הוראות בטיחות ואמצעי זהירות

גז קרר

המקרר מכיל גז קרר דליק (R600a). יש להקפיד על הוראות הבטיחות הבאות כדי למנוע הצתה ודליקה.

- אל תקרבו חפצים חדים למקרר או למערכת הקירור. מערכת הקירור הממוקמת מאחורי ובתוך המקרר מכילה גז קרר.
- אין להשתמש בהתקנים מכאניים או אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה (המקרר כולל מנגנון הפשרה אוטומטי).
- אין לחסום את החלל סביב המקרר על מנת לאפשר אוורור נאות כל הזמן.
- אין להשתמש בתרסיסים דליקים כגון תרסיס של צבע בקרבת המקרר.
- במקרה של תקלה של מערכת הקרר, אין לגעת בתקע החשמל ואין להשתמש בלהבות גליות. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר ולאחר מכן להזמין טכנאי לתיקון התקלה.

התקנה

- אין להציב את המקרר במקום לח או רטוב. הדבר יכול לגרום נזק לבידוד. רטיבות עלולה להצטבר על המארז החיצוני ולגרום לחלודה.
- יש להציב את המקרר על משטח ישר, יציב ושטוח שיכול לשאת את המשקל ללא ויברציות וללא קושי.

כבל החשמל, התקע ושקע החשמל

למניעת התחשמלות ודליקה.

- חברו את תקע כבל החשמל לשקע בצורה יציבה. אין להשתמש בכבל מאריך בממיר מתח/ מעביר.
- חברו את התקע לשקע עם הארקה תקינה. בדקו וודאו שהכבל תקין ולא ניזוק בזמן המשלוח. במקרה של חשש, אל תחברו אותו לשקע.
- אין לחבר או לנתק את הכבל עם ידיים רטובות.
- לניתוק מהשקע שבקיר, משכו בתקע ולא בכבל עצמו.
- אבק שהצטבר על התקע יכול לגרום לדליקה. יש לנגב את האבק מדי פעם.
- במידה ואינכם מתכוונים להשתמש במקרר בתקופה הקרובה (לרגל נסיעה וכד'), נתקו אותו מהחשמל והשאירו אותו פתוח קמעה למניעת היווצרות עובד.
- כבל חשמל שניזוק יוחלף רק בידי טכנאי מוסמך מטעם היבואן.

בזמן השימוש

- חומרים דליקים ונפיצים כגון אתר, דלק, גז פרופאן, דבקים, אלכוהול נקי וכד' עלולים להתפוצץ. אל תאחסנו חומרים אלה במקרר.
- אין לאחסן במקרר מוצרים הרגישים לקור כגון מוצרים רפואיים וכד'.
- אל תנסו לשנות או לתקן את המקרר בעצמכם. פעולה כזו עלולה לגרום נזק.

- אל תציבו על המקרר חפצים כבדים או שבירים. החפצים עלולים ליפול ולגרום לנזק.
- המקרר לא מיועד לשימושם של ילדים קטנים. אל תניחו להם לפתוח או לטפל בדרך כל שהיא במקרר.
- אל תגעו במדחס או ברכיבים המחוברים אליו מכיוון שהם עשויים להגיע לחום גבוה בזמן הפעולה וחלקי המתכת עלולים לגרום לפציעה.
- אל תוציאו מזון מהמקפיא בידיים חשופות. מגע ישיר במזון מוקפא עלול לגרום כוויות קור.
- אל תכניסו בקבוקים או כלי אחסון סגורים למקפיא. הם עלולים להתפוצץ.
- הכניסו לתבנית הקרח מי שתייה להכנת קוביות.

תחזוקה שוטפת


- לפני הניקוי/הטיפול יש לנתק את המקרר מהחשמל כדי למנוע התחשמלות.
- אין להתיז מים ישירות על גוף המקרר או בתוכו. הדבר יכול לגרום לחלודה או פגיעה בבידוד החשמלי.

במקרה של בעיה או תקלה

- אם אתה מריחים ריח שרוף, נתקו את המקרר מהחשמל והזמינו טכנאי.
- במקרה של דליפת גז, אווררו את האזור על ידי פתיחת חלון. אין לגעת במקרר או בשקע החשמל. יש להזמין טכנאי לבדוק ולתקן את הדליפה.

בזמן ההובלה

- מומלץ להציב את המקרר עם שטיחון לינוליאום וכד' כדי לא לשרוט ולא להשאיר סימנים על הרצפה בזמן הזזת המקרר.
- להעברת המקרר, אחזו בידיעות המותקנות בגב המקרר ובחלקו התחתון.



השלכת המקרר הישן


- המקרר אטום לגמרי. למניעת לכידת ילדים או חיות מחמד במקרר, יש לפרק את הדלת לפני שאתם מפנים אותו.
- סלקו מהמקרר כל גז דליק או נפיץ ע"פ ההוראות. העבירו את המקרר והדלתות לאתר סילוק ומחזור.

בזמן השימוש

- אין לגעת במדחס או בחלקים הקשורים אליו. הם לוחטים בזמן הפעולה.
- אין לגעת במזון ובכלי אחסון מתכתיים שנמצאים בתא ההקפאה עם ידיים רטובות. הדבר יכול לגרום לכוויות קור.
- אין להכניס בקבוקי משקה ופחיות בתא ההקפאה. הם עלולים להתפוצץ לאחר שהנוזל קופא בתוכם.
- יש להכין קוביות קרח ממי שתייה בלבד.
- אין לאחסן כלים או פריטים גדולים מדי בתאי האחסון בדלתות.


הצבה והתקנה

1. כדי לאפשר אוורור מספיק למקרר הציבו אותו כך שיהיה מספיק מרווח מסביבו.
 - הערכים המופיעים באיור מציגים את המרחק המינימלי שיש לשמור בין המקרר לקירות.



מרחק בין גב המקרר לקיר


המרחק בין החלק האחורי של המקרר לבין הקיר צריך להיות בין 50-75 מ"מ. אם המרחק גדול מ-75 מ"מ, עלולים להיכוות מנגיעה במדחס שמתחמם מאוד בזמן שהמקרר פועל.



הערות:


- ניתן לחסוך בחשמל על ידי הגדלת המרחק בין המקרר לקירות.
- התקנת המקרר במקום קטן מהמידות הרשומות עלול לגרום להתחממות יתר של המקרר, לצריכת חשמל מוגברת ולנזק למערכת הקירור.
- אל תצמידו את המקרר לקיר. הוא עלול להתלכלך או לדהות כתוצאה מזרם האוויר שהחם שנפלט.

מרחק נדרש לשימוש



	SJ-2124	SJ-2131
a	980mm	1080mm
b	1113mm	1215mm

2. שתי הרגליות הקדמיות ניתנות להתאמה. השתמשו בהן כדי לפלס את המקרר.




הערות:

- הציבו את המקרר כך שתוכלו להגיע לשקע בקלות.
- הציבו אותו במקום מוגן מקרינת שמש ישירה.
- אל תציבו את המקרר בקרבת מקורות חום.
- אל תציבו אותו ישירות על הרציפה. הציבו אותו על משטח מתאים.

לפני השימוש בפעם הראשונה

נקו את פנים המקרר עם מטלית לחה. אם השתמשתם במי סבון נגבו היטב.



1. בורר הטמפרטורה
2. מדף בתא ההקפאה
3. מייצר קוביות קרח

5. דלת בעלת 2 מצבים בתא המזון
סגורה



החלל משמש כחלק
מתא הקירור



החלל משמש
לאחסון מזון טרי

6. מדף למזון טרי
7. לחץן EXTRA ECO
8. בורר הטמפרטורה בתא המזון
9. תאורת LED פנימית
10. מדף בתא המזון
11. מדף לפירות וירקות
12. מגירה לפירות וירקות
13. רגליות פילוס מתכווננות
14. אטם דלת מגנטי
15. תא אחסון בדלת תא ההקפאה
16. תבנית לאחסון ביצים
17. תא לאחסון בדלת תא הקירור
18. תא לאחסון בקבוקים בדלת
19. תא לאחסון כללי בדלת

ידית




מיכל לאחסון
קוביות קרח

- אין למלא יותר מדי מים בתבנית כדי למנוע הידבקות הקוביות.
- אחרי שהקוביות מוכנות, סובבו את הידית בכיוון השעון כדי להעביר את הקוביות למיכל אחסון הקוביות.
- 4. מיכל אחסון קוביות הקרח
- אין להכניס שמן למיכל קוביות הקרח ואין לייצר בו קרח.

איך לפתוח את הדלת

1. הרימו את הדלת.
2. הכניסו את הדלת לתוך המסגרת ודחפו אותה חזרה עד המעצור כדי שתינעל במצב פתוח.



יחידת טיהור אוויר (סילוק ריחות רעים)

היחידה מובנית במקרר ולא מצריכה כל פעולה כיון שהיא מופעלת אוטומטית עם הפעלת המקרר

אחסון פריטים גדולים בתא המזון

- ניתן להסיר את המדפים או את תאי אחסון (2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 ו-19) שבתרשים המקרר.
- צריכת החשמל של המקרר נמדדה ללא מייצר הקרח וללא קוביות קרח בתא האחסון, בהתאם לתקני מדידה בינלאומיים.

מצב הפעלה חסכוני (Extra Eco)

השתמשו במצב זה כדי לחסוך באנרגיה. במצב הפעלה זה, הטמפרטורה בתא המזון ובתא ההקפאה גבוהות יותר מאשר במצב הפעלה רגיל.

בתא המזון: גבוהה ב-2°

בתא ההקפאה: גבוהה ב-1°.



הפעלת מצב EXTRA ECO

לחצו על לחצן EXTRA ECO.



ביטול מצב הפעלה חסכוני

לחצו שוב על לחצן EXTRA.

הערה

יעילות החיסכון בחשמל תלויה בסביבה שבה המקרר מוצב (בקרת הטמפרטורה הפנימי, טמפרטורת הסביבה, תדירות פתיחת וסגירת הדלתות, כמות המזון ועוד).

טיפים לחיסכון באנרגיה

- הציבו את המקרר במקום מאוורר היטב ו


טיפים לחיסכון באנרגיה

- שמרו על מרווחי האוורור הדרושים (סעיף "הצבה והתקנה")
- הרחיקו את המקרר מקרני שמש ישירות או ממקורות פולטי חום.
- השתדלו לפתוח את הדלת כמה שפחות על מנת שהקור יישמר.
- יש לאפשר למזון להתקרר לטמפרטורת חדר לפני הכנסתו למקרר.
- יש לפזר את המזון באופן אחיד על המדפים כדי לאפשר לאוויר הקר להגיע לכל מקום

בורר הטמפרטורה

בתא המזון

- בורר זה משמש לבחירת זמן ההפעלה של המדחס של מערכת הקירור.
- כשהבורר מכוון ל-MAX, שני התאים (המזון וההקפאה) מקוררים בצורה טובה.
- מצב קירור רגיל מושג כשהבורר מכוון למרכז.



בורר הטמפ' בתא המזון



סמן מצב הקירור

בתא ההקפאה

מצב הפעלה רגיל: הביאו את הסמן למרכז.



מיקום הסמן

משמאל: כמות גדולה יותר של אוויר קר זורמת לתא המזון. האוויר בתא המזון חזק.
מימין: כמות גדולה יותר של אוויר קר זורמת לתא ההקפאה. האוויר בתא ההקפאה חזק.

טמפרטורות מומלצות בתאי המזון וההקפאה

בורר הטמפרטורה	ציון מצב הקירור	
	TEMP. CONTROL	רגיל
	TEMP. CONTROL הסיטו אותו לצד שמאל ולא לצד ימין.	בקיץ (מעל ל-35°C)

המשך...

	 הסיטו אותו לצד ימין ולא לצד שמאל.	בחרף (מתחת ל-10°C)
---	--	---------------------------

אחסון מזון

הקירור מאט את מהירות קלקול המזון. כדי להאריך את חיי המדף של המזון המאוחסן, ודאו שהמזון טרי ומאיכות טובה ביותר. ההוראות הבאות הן הנחיות כלליות להארכת חיי המדף של המזון שלכם.

פירות/ירקות

כדי להקטין את אובדן הלחות הכניסו את הירקות לעטיפת ניילון (שקית וכו') פתוחה והכניסו למגירת הירקות או הפירות. אין צורך לעטוף פירות עם קליפה עבה (תפוזים וכו').

מוצרי חלב וביצים

- רוב מוצרי החלב מתאימים לצריכה עד תאריך נקוב הרשום על העטיפה שלהם. על העטיפה רשומה גם הטמפרטורה המתאימה ביותר לאחסון.
- אחסנו את הביצים בתאי הביצים.

בשר / דגים / עופות

- הניחו על צלחת ועטפו בנייר או ניילון.
- נתחים גדולים של בשר, דגים או עוף יש להניח על החלק האחורי של המדפים.
- ודאו שכל המזון המבושל עטוף או הוכנס לקופסאות אטומות.

הקפאה יעילה


- יש להקפיד על טריות המזון.
- יש להקפיא כמויות קטנות של מזון בכל פעם כדי שיוקפאו במהירות.
- יש להקפיד שהכלים יהיו סגורים כראוי ואטומים.
- יש לפזר את המזון בצורה אחידה במקפיא.
- סמנו את הכלים/השקיות וכד' כדי שלא תצטרכו לפתוח אותם לשווא.

מניעת לחות או כפור בתוך תא הקירור

- הקפידו לסגור את הדלת. המידה ומזון בולט או נפל וכד', הוא עלול להפריע לסגור את הדלת. החזירו אותו למקום וודאו שהדלת סגורה הרמטית.
- יש לאחסן מזון עם תכולת נוזל גבוהה במיכל אטום למים או באריזה אטומה.

הערות:

- פזרו את המזון בצורה אחידה על המדפים כדי לאפשר פיזור אוויר קר בצורה טובה.
- אחרי הבישול הניחו למזון להתקרר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תחסמו את יציאות האוויר כדי לאפשר סחרור מלא של האוויר בכל התא וקירור נאות.
- הקפידו שדלתות המקרר יישארו סגורות.



אל תניחו את המזון ישירות לפני
פתחי האוורור. הדבר עלול לגרום
לקפיאתו.

ניקוי, טיפול ותחזוקה

שימו לב:

כדי למנוע נזק לרכיבים הפנימיים פעלו ע"פ ההוראות:

- נגבו את השומנים שנזלו מהמזון ונדבקו לחלקי הפלסטיק.
- חלק מחומרי הניקוי הביתיים עלולים לגרום נזק לכן יש להשתמש רק בחומרים מדוללים (מי סבון).
- במקרה שנעשה שימוש בחומרי ניקוי לא מדוללים או שלא ניגבתם את מי הסבון הם עלולים לגרום לסדקים בחלקי הפלסטיק.

1. הסירו את המדפים והתאים מתוך המקרר והדלת. שטפו אותם במים חמים וסבון. שטפו ונגבו היטב.
2. נגבו את פנים המקרר בעזרת מטלית טבולה במי סבון חמים, שטפו במים קרים ונגבו היטב.
3. נגבו את המעטפת החיצונית בעזרת מטלית רכה ע"פ הצורך.
4. נקו את האטם המגנטי של הדלת בעזרת מברשת שיניים ומי סבון חמים.

הערות:

- אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים, בנזין מים רותחים וכד'.
- במקרה של ניתוק המקרר משקע החשמל, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני חיבורו מחדש.
- מדפי הזכוכית שוקלים כ-2 ק"ג כ"א. אחזו אותם בצורה יציבה בעת הכנסתם או הוצאתם מהמקרר.
- היזהרו לא להפיל חפצים, סירים וכד' ולא לפגוע בדפנות בזמן הכנסת או הוצאת כלים ממנו. הדבר עלול לגרום לסדק וכד' בדפנות המקרר.

הפשרה

ההפשרה אוטומטית לגמרי הודות למנגנון חסכון בחשמל.

החלפת הנורה

התקשרו לתחנת השירות הקרובה של ראלקו מוצרי צריכה בע"מ כדי להזמין טכנאי לשם החלפת נורה. **החלפת הנורה תבוצע רק בידי טכנאי מוסמך.**

ניתוק המקרר ממערכת החשמל

כשאתם מתכוונים לנתק את המקרר לתקופה ארוכה, הוציאו ממנו את כל המזון ונקו היטב את התאים. נתקו אותו מהחשמל והשאירו את הדלתות פתוחות מעט על מנת למנוע הצטברות עובש וריחות רעים.

פעולות לביצוע לפני הקריאה לטכנאי

לפני הקריאה לטכנאי בדקו את הפרטים הבאים:

הבעיה	פיתרון אפשרי
חלקו החיצוני של המקרר חם	התחממות הדפנות החיצוניים אינה תקלה. הצינור החם עובר בדופן כדי למנוע הצטברות לחות. הרעשים הבאים רגילים לפעולת המקרר: • רעש גבוה מהמדחס בתחילת פעולתו – הרעש פוחת אחרי כמה דקות. • רעש גבוה המושמע ע"י המדחס פעם ביום – הרעש נשמע עם הפעלתו מיד אחרי השלמת מחזור הפשרה. • רעשי זרימה – זרימת נוזל הקרר בצנרת (הרעש עשוי להתגבר מדי פעם). • רעשי גריסה ופיצוח – רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים. • צפצופים - רעש הנשמע עקב התרחבות הדפנות הפנימיים והחיבורים.
הצטברות של לחות או קרח בתוך או מחוץ למקרר	• הדבר עלול לקרות במקרים הבאים. יש להשתמש בבד רטוב לניגוב הקרח ובבד ייבש כדי לנגב את הלחות. • כשהלחות החיצונית גבוהה. • כשהדלת נפתחת לעיתים קרובות. • כאשר מאחסנים מזון עתיר בלחות. (יש לעטוף אותו).
המזון בתא המזון קפא	• האם תא המזון פועל זמן ממושך על טמפ' של MAX? • טמפ' סביבה נמוכה עלולה לגרום למזון לקפוא אפילו אם הטמפ' מכוונת ל-MIN°.
שאריות ריח באחד התאים	• יש לעטוף מזון המפיץ ריחות חזקים. • יחידת סילוק הריחות אינה מסוגלת להסיר את כל הריחות.

במקרים בהם נדרש שירות:

התקשרו לתחנת השירות הקרובה.

רשימת תחנות שירות

מקורים, מ. כביסה, מייבש, תנורים, מדיחי כלים, כיריים, מטהרי אוויר

מרכז הארץ	08-9777272	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת.עשייה צפוני, לוד
חדרה - חיפה	04-8422825	"טכנו קור", רח' החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	*9189	"קרור מרום", הבורסקאי 1, באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	"שרות מזור", רח' המשור 35 טבריה
אילת	08-6335311	"שרות ששון" הבנאי 23, אילת

טלויזיות LCD

מרכז שרות ארצי: "שרותי רטפון" המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד 08-9777260

חיפה וצפון	04-8494010	שרותי רטפון, ההסתדרות 273 חיפה
ירושלים	02-6403000	אלרם, הסדנא 7 ירושלים

מערכות קול, וידאו DVD, מיקרוגל, CRT TV

המרכז	08-9777260	"שרותי רטפון", המסגר 1 א.ת. צפוני, לוד
חיפה והקריות	04-8494010	"שרותי רטפון", ההסתדרות 224, חיפה
נצרת והסביבה	04-6466532	פל. ג., נמסאוו 721, נצרת
המשולש והשומרון	04-6383557	"הלו וידאו", בקעא אל גרביה
ירושלים והסביבה	02-6403000	"אלרם", הסדנא 7, ירושלים
אשדוד, יבנה והסביבה	08-8521194/08-8555617	"אריה רשת החשמל", העבודה 37, אשדוד
אשקלון, ק.ג והסביבה	08-6718191	טלטיב - רינו, סיוון 8, אשקלון
ב"ש, ערד, דימונה	08-6277941	חי אשר, הדסה 20, ב"ש
חדרה והסביבה	04-6389994	"מוריס אלקטרוניקה", המייסדים 19 בנימינה
אילת והסביבה	08-6317204	"דרורי", אזור תעשייה, אילת
עפולה והסביבה	04-6420114	מעבדה "הצפון", תחנה מרכזית, עפולה
צפת, גליל עליון, רמה"ג	04-6959430	"אלקטרו פיקס", קניון לב הצפון, ק. שמונה
גוש דן	03-6820995	תחנת מסירה בלבד - "דני תיקונים", סלמה 94 ת"א
רעננה	09-7412616	תחנת מסירה בלבד - "מעבדת "השרון", הנגב 16 רעננה
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	תחנת מסירה בלבד - "שרות נאה", יוחנן בן זכאי 13, טבריה
נתניה והסביבה	09-8610678	תחנת מסירה בלבד - "סגל צוריאלי", עולי הגרדום 16 נתניה

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



תעודת אחריות זו הינה אסמכתא להתחייבותנו עפ"י כל האמור בתקנות התקפות בעת רכישת המוצר



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: מקרר תוצרת: שארפ SHARP
 דגם: SJ-2124, SJ-2131 מס' סידורי: _____ שנת יצור: _____
 תאריך רכישה: _____ תוקף אחריות עד: _____
 12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר

מקום רכישת המוצר: _____ חתימה וחותמת _____

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ח.פ. 513789438, מרחי' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצוינים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

- אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.
- (א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.
- (ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, יינתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.
- (ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאריזתו המקורית.
- (ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.
- (ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:
 - (1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.
 - (2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.
 - או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - (3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.
 במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
- אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקררים, טלוויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול מגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.
- היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP